


# 説明書 - P3C/02

## ディスプレイ



自動巻 - MIYOTA 82S7 - 日本製

10気圧防水

## ゼンマイの巻き方

クリック音がするまでねじ込み式リユーズを反時計回りに回します (position 1)  
この段階で手巻きも出来ます。15-20回ゼンマイを巻き上げてください。

## 時間の合わせ方

1. クリック音がするまでねじ込み式リユーズを反時計回りに回します
2. 一段階引き出します
3. リユーズを回して時間を合わします
4. 時間調整後、リユーズを締めて下さい

# 時間の読み方

ディスプレイ

例1



10:31:20

時

10AM


分

31MIN

秒

20s

例2



6:10:40

時

6PM

分

10MIN

秒

40s